

OCCO



info

COMPLET

Afkalkning

BESKRIVELSE

COMPLET Afkalkning er et effektivt afkalkningsmiddel til vaskemaskiner, opvaskemaskiner, kaffemaskiner og el-vandkedler m.m.

FORDELE

Regelmæssig afkalkning med COMPLET Afkalkning forlænger maskinernes levetid, minimerer elforbruget og gør maskinerne skinnende rene indvendig. Afkalkning giver renere og hvidere vasketøj; færre bakterier og æggehvite-stoffer i opvasken, bedre kaffesmag. COMPLET Afkalkning sikrer en effektiv afkalkning. Ved svært tilkalkede maskiner kan behandlingen gentages.

BRUGSANVISNING

- Vaskemaskine: Afkalkning foretages i en tom maskine. 5 doseringsenheder hældes i maskinens sæbeskål. Maskinen startes på 40°C uden forvask. Når programmet er kørt igennem er maskinen klar til næste tøjvask – skyllet og fri for kalk.
- Opvaskemaskine: Afkalkning foretages i en tom maskine. 5 doseringsenheder hældes direkte ind i opvaskemaskinen. Maskinen startes på et forskylningsprogram eller et kort program. Når programmet er kørt igennem er maskinen fri for kalk og klar til næste opvask.
- Kaffemaskine: 1 doseringsenhed blandes med 1 liter vand og hældes i vandbeholderen. Maskinen startes. Lad halvdelen koge igennem. Sluk for maskinen og lad den stå i 15-20 min. Start maskinen igen. Kog efter med 2-3 hold vand.
- El-vandkedler: 1 doseringsenhed og 1 liter vand hældes i kedlen, vandet opvarmes ganske let uden at koge. Sluk kedlen og skyl efter 2-3 gange.

COMPLET Afkalkning kan også anvendes til afkalkning af fliser, spejle og forkroede dele. Bland en let opløsning og aftør med en opvredet klud.

INDHOLD

Vand, citronsyre og hydroxyeddikesyre.
pH-værdi: 1,7 i koncentrat.
3,1 i 2%-opløsning.

Se 16 pkt. leverandørbrugsanvisning for yderligere oplysninger.

OCCO DENMARK A/S

Stæremosen 42
DK-3250 Gilleleje

Telefon 70 23 30 80
Telefax 70 23 30 90

- for kvalitet og miljø